

Инструкция по подготовке терминалов Yarus K2100 к работе с Positron.

1. Настройка сервера обновления:
 - 1.1. Зайти в POS MANAGER (длительное нажатие кнопки «МЕНЮ») в пункты: «Конфигурация» => «Настройки серверов» => Выберите текущий сервер
 - 1.2. Далее активировать следующие опции: «https» => «posman» => «clientid» => Введите название сервера (произвольно) => IP(046.028.089.036) => Port(3500) => Выберите рабочий канал связи (LINK1_Ethernet)
 - 1.3. Нажмите клавишу «ВЫХОД»
2. Проверка версии ядра:
 - 2.1. Убедитесь, что Вы находитесь в меню POS MANAGER
 - 2.2. Клавишами «Стрелка вниз» и «Стрелка вверх» выберите пункты: «Данные о системе» => «Номера версий» => «Core»
 - 2.3. Если указана версия 4.1, то перейдите к п.4 данной инструкции. Если версия ядра ниже 4.1, то необходимо выполнить его обновление.
3. Обновление версии ядра:
 - 3.1. Выбрать пункт меню POS MANAGER => «Очистка/Удаление» => «Общая очистка» => [Да].
Если терминал спросит "Сохранить настройки POS MANAGER?", ответить [Да].
Если терминал спросит "Сохранить программный код?", ответить [Нет].
Нажать [Ввод] для рестарта или дождаться автоматической перезагрузки.
 - 3.2. Проверить через меню POS MANAGER => «Данные о системе» => «Статус памяти», что в строке со словом «Flash» указано число больше 3000.
 - 3.3. Выбрать пункт меню POS MANAGER => «Обновление ПО» => «Ручная настройка» и ввести параметры:
 - Код запроса: 17241
 - Протокол: https
 - Доверенный ЦС: posman
 - Свой сертификат: clientid
 - IP=>адрес сервера: 052.028.021.236
 - TCP=>порт сервера: 51802
 - LINK1_ETHERNET (для Ethernet)Пин-пад начинает скачивать обновление.
 - 3.4. Дождаться окончания обновления (отображается надпись «Завершено успешно»).
 - 3.5. Нажать [Ввод] для рестарта или дождаться автоматической перезагрузки.
 - 3.6. Проверить, что в меню POS MANAGER => «Данные о системе» => «Номера версий» => «Core» указана версия 4.1
4. Загрузка терминального ПО и конфигурации терминала:
 - 4.1. В меню POS MANAGER выбрать пункт «Обновление ПО» => «STANDART PACKAGE» => Введите код запроса: 54
 - 4.2. Дождитесь окончания процесса загрузки/установки ПО и перезагрузки терминала.
5. Загрузка банковских ключей:
 - 5.1. Для входа в «Главное меню» подайте соответствующую команду из управляющего ПО.
 - 5.2. Для загрузки мастер-ключей выберите «Настройки» (пароль по умолчанию: 123456) => «Мастер ключи» => [Ввод] для загрузки.
 - 5.3. Вернитесь в начальный экран клавишей [Выход].
 - 5.4. Для загрузки рабочих ключей выберите «Транзакции» => «Смена ключей» => [Ввод] для загрузки.
Дождитесь успешного завершения операции с кодом «000»
 - 5.5. Вернитесь в начальный экран клавишей [Выход]
6. Терминал можно использовать.