

Памятка для владельцев терминалов Vendotek

Перед тем, как приступить к использованию ПOC-терминала для приема безналичных платежей, необходимо убедиться, что на устройстве установлена необходимая конфигурация и программное обеспечение для вашей организации.

Для этого нужно сверить в настройках терминала параметр TID (Terminal ID) с регистрационными данными от компании ООО Позитрон.

Как узнать TID на терминале:

Vendotek VX/V3

ВАРИАНТ 1


Через клавишу B1 с обратной стороны терминала.

Удерживая кнопку B1 на задней панели в течение 3-х сек, откроется Сервисное меню. В открывшемся меню выбрать пункт "Terminal info" (O терминале).

ВАРИАНТ 2

Через экран терминала с вводом пароля*


Удерживая два пальца на экране терминала в течение 10-15 секунд, откроется Сервисное меню. После этого необходимо ввести пароль* и выбрать пункт "Terminal info" (O терминале)



Vendotek VL (Лайт)

Через экран терминала с вводом пароля*


Удерживая два пальца на экране терминала в течение 6 секунд, откроется Сервисное меню. После этого необходимо ввести пароль* и выбрать пункт "Terminal info" (O терминале)



Vendotek VN

Через экран терминала с вводом пароля*

Удерживая два пальца на экране терминала в течение 6 секунд, откроется Сервисное меню. После этого необходимо ввести пароль* и выбрать пункт "Терминал" ---> "O терминале".



POS<IT>RON.PRO
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ БЕЗ НАЛИЧНЫХ

* Пароль предоставляется по запросу :
8 (800) 350 65 89 possupport@positron.pro